

# CSIPESZ

## eredeti használati utasítás

### RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS

Általános felhasználásra, hobbi célokra készült termék. Különböző kisebb tárgyak megfogására szolgál. Vásárlás előtt ellenőrizze a szükséges paramétereket; például a fej méretét, alakját, kialakítását.

### HASZNÁLATBA VÉTEL, FELHASZNÁLÁS

Szereléshez, javításhoz történő alkalmazásakor a berendezést előzőleg áramtalanítani kell. Tilos feszültség alatti tárgyakat érinteni vele!

### TÁROLÁS, TISZTÍTÁS

A tárolás és felhasználás szobahőmérsékleten, száraz körülmények között javasolt. A tisztítás puha, száraz törölkendővel történhet. Ne használjon tisztítószeret!

### FIGYELMEZTETÉSEK

E termék nem játék, ne kerüljön gyermek kezébe! Óvja ütődéstől, portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól! E terméket általános felhasználásra tervezték, nem ipari eszköz. Kizárólag száraz körülmények között alkalmazható!