



## instruction manual • eredeti használati utasítás • návod na použití • manual de utilizare • uputstvo za upotrebu • navodilo za uporabo • návod k použití

### EN HAND-HELD MICROPHONE

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

### INSTALLATION

The dynamic hand microphone can be used together with such appliances which have microphone-input. E.g.: HiFi device, dictaphone, mixer, amplifier, active sound box...

If the socket is not suitable to connect the plug of the microphone with 6,3 mm diameter, then a converter plug has to be used – which is available separately. Check in the description of your device, if it has suitable socket to connect dynamic microphone (impedance: c.a. 600 Ohm)!

1. Turn the volume down on the device totally and check if the switch of the microphone is in OFF position.
2. Connect the microphone to your device, then switch it on.
3. By setting the volume-control button of the appliance carefully, gradually increase the volume, as desired.
4. Before unplugging the microphone, turn down the volume again!

### CLEANING, MAINTENANCE

For perfect connection, keep the plug clear, and don't touch the contact by hand! Use soft, dry cloth to clean the device! Do not use aggressive cleaners! Avoid to get any foreign material or liquids to the inner parts of the unit! It is recommended to store the microphone at room temperature.

### WARNINGS

Volume control switch has to be set to the lowest stage before connecting or unplugging the microphone plug! Do not place the microphone near speakers, because it can cause noise feedback! In order to prevent feedback, it is recommended to place the microphone as far as possible from the speaker! The feedback can lead to hearing damage and speaker / device failure! Do not touch the upper part of the microphone, because it can cause noise! Switch off the microphone before you put it down! Closeness of certain electrical equipment can cause interference or noise! Do not lead the connection cable by the power cables! Take care not to bend the connection cable in sharp angle and not to damage it! Protect it from dust, humidity, liquids, heat, wet, frost, shocks, direct heat radiation and sunshine!

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor who sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

### H KÉZI MIKROFON

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem járhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználni karbantartását.

### ÜZEMBE HELYEZÉS

A dinamikus kézi mikrofon minden olyan készülékhez alkalmazható, amely rendelkezik mikrofon-bemenettel. Például HiFi készülék, diktáfon, keverő, erősítő, aktív hangdoboz...

Ha a csatlakozás aljzat nem alkalmas a mikrofon 6,3 mm átmérőjű dugójának fogadására, akkor - külön beszerezhető - átalakított kell alkalmazni. Ellenőrizze készülékének leírásában, hogy az rendelkezik-e dinamikus mikrofon csatlakoztatására alkalmas aljzattal (impedancia: kb. 600 Ohm)!

1. Halkítsa le teljesen a készüléket és ellenőrizze, hogy a mikrofon kapcsolója OFF helyzetben van-e.
2. Csatlakoztassa a mikrofont a készülékéhez, majd kapcsolja be.
3. A készülék hangerő-szabályozóját óvatosan állítva növelje fokozatosan a hangerőt igénye szerint.
4. A mikrofon kihúzása előtt újra halkítsa le a készüléket!

### TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A tökéletes kontaktus érdekében tartsa tisztán a csatlakozódugót és ne érintse meg kézzel az érintkezőt! A készülék tisztításához használjon puha, száraz törölkendőt

Ne használjon agresszív tisztítószerkeket! A készülék belsejébe nem kerülhet folyadék vagy más idegen anyag! A mikrofont szobahőmérsékleten javasolt tárolni.

### FIGYELMEZTETÉSEK

A dugó csatlakoztatása vagy kihúzása előtt a hangerő-szabályozót minimum szintre kell állítani! Ne helyezze a mikrofont hangszűrő közelébe, mert ez gerjedést okozhat! A gerjedés kiküszöbölése érdekében a mikrofont a lehető legtovább ajánlott elhelyezni a hangszűrőtől! A gerjedés halláskárosodáshoz és a hangszűrő/készülék meghibásodáshoz vezethet! Használat közben ne fogja meg a mikrofon felső részét, mert ezzel zajt okozhat! Kapcsolja ki a mikrofont, mielőtt leteszi! Bizonyos elektromos berendezések közelsége zavarást vagy zajt okozhat! Ne vezesse a csatlakozókábelt hálózati kábelek mellett! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábelt ne hajlítsa meg éles szögben és ne sérüljön meg! Óvja portól, páráról, fagyalaktól, hőől, nedvességtől, fagytól és ütésektől, valamint a közvetlen hő- vagy nap sugarazástól!



A Hullahékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladéká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleghető és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H - 9027 - Győr, Geszternyénai út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

### SK RUČNÝ MIKROFÓN

Před použitím výrobku si pozorne přečtajte tento návod na použití a starostlivo si ho uschovejte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebiteľ nie je určený na používanie osobami so znižovými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používajú ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvo pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

### VEDENIE DO PREVÁDZKY

Dynamický ručný mikrofon je použiteľný na ktorémkoľvek prístroji, ktorý má mikrofónový vstup. Napríklad HiFi veža, diktáfon, mixážny pult, zosilňovač, aktívny reproduktor...

Ak pripojovacia zásuvka nie je vhodná pre vidlicu mikrofónu so 6,3 mm priemerom, tak treba použiť redukciu, ktorú si môžete zaobstarat samostatne. V popise prístroja skontrolujte, či má správnu pripojovaciu zásuvku na pripojenie dynamického mikrofónu (impedancia: cca. 600 Ohm)!

1. Úplne znížte hlasitosť prístroja a skontrolujte, či spínač na mikrofóne je v polohe OFF!
2. Pripojte mikrofon k prístroju, potom mikrofon zapnite.
3. Na prístroji postupne zvyšujte hlasitosť pomocou regulátora hlasitosti.
4. Pred odpojením mikrofónu, hlasitosť prístroja treba úplne znížiť!

### ČISTENIE, ÚDRŽBA

Pre dokonalý kontakt udržujte prístroj čistý a nedotýkajte sa kontaktov rukou! Na čistenie prístroja používajte mäkkú, suchú utierku! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Do vnútra prístroja sa nesmie dostať tekutina alebo cudzia látka! Mikrofon odporúčame skladovať pri izbovej teplote.

### UPOZORNENIA

Pred pripojením alebo odpojením vidlice mikrofónu treba úplne stímiť hlasitosť na prístroji! Mikrofon neumiestnite do blízkosti reproduktora, lebo môže spôsobiť vzбудenie! V záujme vyhnúť sa vzbudeniu umiestnite mikrofon čo najďalej od reproduktorov! Vzбудenie môže spôsobiť ponchu sluchu a poškodenie reproduktorov / prístroja! Počas používania nedotýkajte vnútraj časti mikrofónu, lebo to môže spôsobiť rušenie! Mikrofon vypnite predtým ako ho položíte! Blízkosť určitých elektronicých zariadení môže spôsobiť rušenie alebo šum! Pripojovacia kábel nevedte v blízkosti sieťových káblov! Dbajte na to, aby ste kábel neohli do ostrého uhla a aby sa nepoškodil! Chráňte ho pred prachom, parou, tekutinou, teplotou, vlhkosťou, mrazu a úderom, ako aj od priameho tepelného alebo slniečného žiarenia!



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na miesto predaja, kde bude prijatý zardma, respektive u predaju, ktorý predáva identický výrobok zhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o., ú.g. Klapku 77, 945 01 Komárom, SK - Tel: +421(0) 35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

### RO MICROFON DE MÂNĂ

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor

supraveghearea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supraveghearea unui adult.

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Microfonul de mână dinamic poate fi conectat la orice aparat, care este dotat cu intrare pentru microfon. De exemplu aparatul HI-FI, dictafon, mixer, amplificator, boxă activă ...

Dacă conectorul aparatului nu este compatibil cu mufa de diametru de 6,3 mm al microfonului, utilizați un adaptor – ce se poate achiziționa separat. Verificați în descrierea aparatului dacă acesta este dotat cu o intrare compatibilă cu mufa microfonului (impedanță: aprox. 600 Ohmi).

1. Setul vocalului aparatului la minim, verificați butonul microfonului să fie oprit, în poziția OFF.
2. Cupleți microfonul și pomii-l.
3. Învați încet potențiometrul aparatului până la intensitatea sonoră dorită.
4. Înainte de decuplarea microfonului, reduceți volumul aparatului la minim!

## CURĂȚAREA, ÎNȚEȚINEREA

Pentru un contact perfect, păstrați mufa curată și nu atingeți suprafața de contact cu mâna! • Pentru curățarea folosiți o lavetă moale, uscată! Nu utilizați soluții agresive de curățare! • Aveți grijă să nu ajungi obiecte străine sau lichide în interiorul aparatului! • Se recomandă păstrarea la temperatura camerei.

## ATENȚIONĂRI

Înainte de cuplarea sau îndepărtarea mufei, setați potențiometrul la valoarea minimă! • Nu așezați microfonul în apropierea boxelor, pentru că se pot crea interferențe! • Pentru a evita crearea unor interferențe, păstrați microfonul cât mai departe posibil de boxe! • Interferențele pot cauza deteriorarea auzului sau defectarea boxelor! • În timpul utilizării nu atingeți partea superioară a microfonului, pentru că puteți crea zgomot! • Opriți microfonul înainte de a-și așeza! • Aproximarea unor echipamente electronice pot crea zgomot sau deranjamente! • Nu ungeți foarte mult microfonul lângă alte cabluri de rețea! • Aveți grijă să nu îndoiți cablul în unghi așezat ascuțit și să nu deformați! • Protejați produsul de praș, aburi, lichide, căldură, umezeală, îngheț sau lovitură, respectiv de incidența directă a radiațiilor termice sau solare!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevădătorilor legale privind producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. / J2120414/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 - Cluj-Napoca, Județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 / Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 - [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

## SRB MNE RUČNI MIKROFON

Pre prime utilizări citiți acest manual și păstrați-l cu grijă. Originalul acestui manual este scris în limba maghiară.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, decu starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korišćenje održavanje i očišćenje ovog proizvoda decu smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

## PUŠTANJE ÎN RAD

Dinamicul microfon este pregădit pentru utilizarea în aparate care au intrare pentru microfon. În primul rând HI-FI urezării, dictafon, mixer, aparat activ, etc. Dacă aparatul nu are intrare pentru microfon, utilizați un adaptor – ce se poate achiziționa separat. Verificați în descrierea aparatului dacă acesta este dotat cu o intrare compatibilă cu mufa microfonului (impedanță: aprox. 600 Ohmi).

1. Potpuno stăiște urezării și verificați dacă este în poziția OFF în poziția OFF.
2. Priključiți microfonul în urezării și uključite ga.
3. Prema potrebi i mogućnošćima postepeno pojačavați zvuk.
4. Pre nego što uključite mikrofon iz urezării stăiște zvuk i uključite mikrofon!

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi sigurnog spoja, konaktne utičače uvek držite čisto i ne dodirujte ih rukama! • Za čišćenje koristite mekanu svuvinu krpul! Ne koristite agresivna hemijska sredstva! • Unutar urezării ne sme da upadne ili ucuru nešto! • Mikrofon skladištite na sobnoj temperaturi.

## NAPOMENE

Pre priključenja ili isključenja mikrofona, jačinu zvuka uvek treba smanjiti! • Mikrofon ne postavljajte bliže zvučnicima da ne bi došlo do mikrofonije! • Radi sprečavanja mikrofonije, mikrofon postavite što dalje od zvučnika! • Mikrofonija može da dovede do oštećenja sluha, zvučnika/urezării! • U toku upotrebe mikrofon ne držite za gornju stranu, to može da dovede do neželjenih šumova! • U toku upotrebe isključite mikrofon pre nego što ga odočistite! • Blizina nekih elektrinih urezării može da smela radu mikrofona! • Priključni kabl ne sprovodite pred strujnih kablova! • Obratite pažnju da priključni kabl ne slomite i ne oštettite! • Mikrofon štittite od prašine, pare, tečnosti, toplote, smrzavanja, udaraca i direktnog uticaja sunca i toplote!

Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da nanuđi zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju sićne proizvode. Elektrinski otpad se može predati i profesionalnim reciklažnim centrima. Ovom štittite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slućaju nedopisne kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. / Jovana Mikša 56, 24000 Subotica, Srbija / Tel: +381(0)24 686 270 - [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)  
Zemlja uvoza: Madarska / Zemlja porekla: Kina / Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

## SLU ROČNI MIKROFON

Pređ prvou uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmoglostjo, oziroma neiskusnim osebam vključujoč tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali do seznanjenosti z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdrževanje in očišćenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

## ZAGON ZA DELOVANJE

- Dinamični mikrofon je primeren za uporabo z napravami katere imajo mikrofonski vhod. Na primer HI-FI naprave, diktafoni, mikserji, ojačevalci, aktivne zvočne skatle...
- Ce ima naprava drugačen priključek od priključka na kabl mikrofona 6,3mm, je treba posebej nabaviti ustrežni prevodni vtičnik. Preverite ali je vaša naprava primerna za povezovanje z dinamičnim mikrofonom (impedansa: okoli 600 Ohm).
1. Popolnoma stiščajte napravo in preverite ali je stikalo na mikrofonu v izključenem OFF položaju.
  2. Priključiți mikrofon v napravo in ga uključite.
  3. Po potrebi in možnošćih postopoma pojačavați zvok.
  4. Preden izključite mikrofon iz naprave utišajte zvok in izključite mikrofon!

## ČIŠĆENJE, VZDRŽEVANJE

Zaradi zagotovitve jasne slike, imajte kontakte vtičaka vedno čiste in se jih ne dotikajte z rokami! • Za čišćenje uporabljajte mehko svuvinu krpul. Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! • V notranjost naprave ne sme nič pasti ali pritičati! • Mikrofon shranjujte na sobni temperaturi.

## OPOMBE

Pređ priklopom ali izklopom mikrofona, je treba jakost zvoka vedno zmanjšati! • Mikrofon ne postavljajte v bližino zvučnika, da ne bi prišlo do mikrofonije! • Zaradi preprečevanja mikrofonije, mikrofon postavite čim dalje od zvučnika! • Mikrofonija lahko privede do poškodbe sluha, zvučnika/naprave! • Med uporabo mikrofona ne držite za zgornjo stran, to lahko privede do neželjenih šumov! • Po končani uporabi izključite mikrofon, preden ga odočistite! • Hitrost nekaterih elektrinih naprav lahko povzroča tujke pri delovanju mikrofona! • Priključni kabl ne speljite zraven elektrinih kablov! • Bodite pozorni, da priključni kabl ne prelomite in ne poškodujete! • Mikrofon zaščitite pred prahom, paro, tekočinami, toploto, smrzavanjem, udarci in direktnim vplivom sonca in toplote!

Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešajte z ostalimi gospodinjstvenimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravlje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektrinski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem štittite okolje, vaše zdravlje in zdravlje vaših sorodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo svu odgovornost.

Distributer za SLU: ELEMENTA ELEKTRONIC d.o.o. - Cesta zrnage 13A, 2000 Maribor - Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 - Mail: [office@elementa-rs.si](mailto:office@elementa-rs.si) - [www.elementa-rs.si](http://www.elementa-rs.si)

## CZ RUČNI MIKROFON

Pređ uvedením produktu do provozu si přečtete návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v madžarském jazyce.

Tento přístroj může takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností a znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byli náležitě poučeni o používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Dynamický ruční mikrofon je určen k používání v takových zařízeních, která jsou vybavena vstupem pro mikrofon. Například KFI přístroje, diktafona, mixážní pult, zesilovač, aktivní reproduktor...

Jestliže zásuvka není uzpůsobena k zasunutí zástrčky mikrofona o průměru 6,3 mm, pak je nutné použít - samostatně prodávaný - adaptér. V popisu daného přístroje zkontrolujte, zda je vybaven zásuvkou vhodnou k zapojení dynamického mikrofona (impedance: cca. 600 Ohm).

1. Zcela ztlumte přístroj a zkontrolujte, zda spínač mikrofona je nastaven do pozice OFF.
2. Mikrofon zapojte do přístroje a potom jej zapněte.
3. Prostřednictvím regulace hlasitosti zapojeného přístroje plynule zvyšujte hlasitost, podle aktuální potřeby.

4. Předtím, než mikrofon opojíte, opět ztlumte přístroj!

## ČIŠĆENÍ, ÚDRŽBA

Za účelem dokonalého kontaktu udržujte v čistotě konektory a kontakty se nedotýkejte rukama! • K čištění mikrofona používejte měkkou, suchou utěrku! Nepoužívejte agresivní čističí prostředky! • Do vnitřních částí mikrofona se nesmí dostat tekutiny nebo jiné cizí předměty! • Mikrofon doporučujeme ukládat při pokojové teplotě.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před zapojením nebo odpojením mikrofona musí být hlasitost na zapojeném zařízení nastavena na minimální stupeň! • Mikrofon neumísťte do blízkosti reproduktorů, protože by mohl vzniknout nežádoucí šum! • Abyste zabránili vzniku nežádoucího šumu, doporučuje se mikrofon umístit do místa nejdále od reproduktorů! • Nežádoucí šum může způsobit poškození sluchu a poruchu na reproduktoru/přístroji! • Během používání nedržte mikrofon v horní části, protože byste mohli generovat šum! • Předtím, než mikrofon položíte, jej vypněte! • Některá elektrická zařízení v blízkosti mikrofona mohou způsobovat rušení nebo nežádoucí šum! • Přívodní kabl nepokládejte v blízkosti jiných síťových kabeľ! • Vnějete pozornost tomu, aby přívodní kabl nebyl ohnut v ostrém úhlu, aby nedošlo k jeho poškození! • Chraňte před prachem, vysokou relativní vlhkostí vzduchu, teplotami, vysokými teplotami, vlhkem, mrazem a nárazy, dále před působením zdrojů bezprostředně sálajícího tepla nebo slunečnick záření!

Komínky, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhadzujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádně nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.