

ONOMATOPEIC REINDEER • HANGUTÁNZÓ RÉNSZARVAK • SOB OPAKUJÚCI ZVUKY • REN CU REDAREA VOCII • IRVAS KOJA PONAVALJA GLAS • IRVAS KATERI PONAVALJA GLAS • SOB OPAKUJÍCI ZVUKY • IRVAS KOJI PONAVALJA GLAS

INSTRUCTIONS / WARNING
How to use the device
Insert the required batteries. After replacing the battery compartment cover, by sliding the ON / OFF switch to ON position, you can turn on the appliance. Then the unit records the continuous speech and repeats it in maximum 7 seconds long cycles. It repeats until the unit is turned off with the slide switch.

How to replace batteries
If you experience unusual movement or sound during operation, you will probably have to replace the batteries. After snapping up the battery holder cover at the rear of the equipment, place the batteries according to the indicated polarities. Put back the battery holder cover, and the equipment is ready for use.

Warnings
Warning: Keep away from children under the age of 36 months. Swallowable small parts. Risk of choking.
Do not operate the product in the box. Please note that the equipment should not be operated near fragile objects.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES
Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the products' user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS
A készülék használata
Helyezze be a szükséges elemeket. Az elemtől fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolásával bekapcsolhatja, a készüléket. A készülék ezt követően rögzíti a folyamatos beszédet, hangokat, majd visszamondja azt, maximum 7 másodperc ciklusokban. Ezt ismételi egészen addig, amíg a tofkapszolóval ki nem kapcsolja.

NÁVOD NA POUZÍTIJE / UPOZORNENIA
Použitie výrobku
Použitie výrobku
Po umistení krytu pouzdra na baterie späť môžete zapnúť prístroj posunutím spínača ON / OFF do pozície ON.

UZ
NÁVOD K POUZÍTIÍ / UPOZORNĚNÍ
Použití výrobku
Použití výrobku
Po umístění krytu pouzdra na baterie zpět, můžete přístroj zapnout posunutím spínače ON / OFF do pozice ON.

OP
MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI
Utilizarea produsului
Introducere bateriile necesare. După reatasarea capacului suportului de baterii porniți produsul prin mutarea comutatorului ON / OFF în poziția ON.

OP
MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI
Utilizarea produsului
Introducere bateriile necesare. După reatasarea capacului suportului de baterii porniți produsul prin mutarea comutatorului ON / OFF în poziția ON.

OP
MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI
Utilizarea produsului
Introducere bateriile necesare. După reatasarea capacului suportului de baterii porniți produsul prin mutarea comutatorului ON / OFF în poziția ON.

OP
MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI
Utilizarea produsului
Introducere bateriile necesare. După reatasarea capacului suportului de baterii porniți produsul prin mutarea comutatorului ON / OFF în poziția ON.

SBB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA
Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.

Uputstvo za upotrebu
Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekidačem ON / OFF. Nakon uključivanja uređaj snima zvuk i razgovor u trajanju od 7 sekundi koji potom reprodukuje. Reprodukcia se ponavlja sve dok se uređaj ne isključi.