

HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. REGISZTRÁLJA A KÉSZÜLÉKÉT

Köszönjük, hogy Barbecook grillsütőt vásárolt. Kívánjuk, hogy minél hosszabb ideig lelje örömét a használatában! A grillsütőt regisztrálva hasznos információkhoz juthat a készülék használatával kapcsolatban, és kihasználhatja a regisztráció számos előnyét.

- Hozzáférhet a teljes online használati útmutatóhoz, és megismerheti a készülék használatának minden részletét.
- A személyre szabott értékesítés utáni szolgáltatásnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen kikeresheti és megrendelheti az alkatrészeket. Így maximálisan kihasználhatja a jótállási szolgáltatást.
- Folyamatosan tájékoztatjuk a termékfrissítésekről.
- Számos új tippet és trükköt ismerhet meg.

További információ a készülék regisztrációjáról a www.barbecook.com oldalon található.

A Barbecook tiszteletben tartja az ön személyes adatait. Adatait soha nem értékesítjük, terjesztjük, és nem osztjuk meg harmadik féllel.

2. AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató két részből áll. Az 1. rész az összeszereléssel, a használattal, a karbantartással és a jótállással kapcsolatos általános utasításokat tartalmaz.

A (42. oldalon kezdődő) 2. rész illusztrációkat, alkatrészlistákat és összeszerelési rajzokat tartalmaz.

Ha az útmutató adott utasításának megfelelő illusztráció szerepel valahol, akkor azt a ceruza piktogram jelöli.

3. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt olvassa el az útmutatót. Gondosan tartsa be az útmutatásokat. A készülék útmutatásoktól eltérő összeszerelése vagy használata tüzet és anyagi károkat okozhat.

A garancia nem terjed ki az útmutatások figyelmen kívül hagyása (helytelen összeszerelés, helytelen használat, nem megfelelő karbantartás stb.) miatt bekövetkező károkra.

- FIGYELEM! Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a grillsütőtől.
- FIGYELEM! A grillsütő nagyon felforrósodik. Ne próbálja használat közben mozgatni.
- Ha forró alkatrészeket kell megérintenie, akkor használjon megfelelő védőeszközt.
- Használat közben tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, gyúlékony folyadékokat és oldható tárgyakat.
- FIGYELEM! Ne használjon denaturált alkoholt, benzint vagy más gyúlékony folyadékot a készülék begyújtásához vagy újrabegyújtásához! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő tűzgyújtókat szabad használni!
- FIGYELEM! Ne kezdjen grillezni, amíg a faszén felületén nem keletkezik hamu. Ez általában körülbelül 15 percet vesz igénybe (3c. ábra)
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a grillsütőt.
- A készülék használatakor tartson kéznél egy vödör vizet vagy homokot, különösen nagyon forró napokon és száraz környezetben.
- Ne használja beltérben! A készüléket csak a szabadban használja. A készülék beltéri (beleértve a garázst), zárt helyiségben vagy fészerben történő használata esetén fennáll a szénmonoxid-mérgezés NE HASZNÁLJA ezt a készüléket a ventilátor bekapcsolása nélkül!
- Minden használat előtt ELŐSZÖR helyezze be a faszéntartály alját (3. sz. alkatrész, lásd: 46. oldal). Ha ezt nem teszi meg, a ventilátor súlyos károkat szenvedhet.
- A ventilátor bekapcsolásakor fordítsa el a gombot a legmagasabb fokozatra, majd forgassa le a gombot a kívánt beállításra.
- Ne felejtse el rendszeresen cserélni az elemeket.
- A hely kiválasztásakor vegye figyelembe a következőket:
 - Ne helyezze a grillsütőt kinyúló szerkezet (veranda, előtető stb.), vagy lombok alá.
 - Helyezze a készüléket sík és stabil felületre.
 - Ne helyezze a készüléket mozgó járműre (csónakra, pótkocsira stb.)

4. A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

4.1. Biztonsági utasítások

- Távolítsa el a teljes csomagolást.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken az összeszereléskor. A készülék semmilyen részén sem szabad változtatni, mert az nagyon veszélyes.
- Gondosan tartsa be az összeszerelési útmutatásokat.

• A felhasználó felelős a készülék megfelelő összeszereléséért. A jótállás nem terjed ki a helytelen összeszerelés által okozott károkra.

4.2. A készülék összeszerelése

Szüksége lesz 4 AA elemre, amelyek nem a csomag részei.

Ennek a feladatnak a legfontosabb lépéseit az 1. ábra szemlélteti az 46. oldalon.

A készülék nagyrészt előre össze van szerelve.

1. Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be 4 AA elemet. A polaritásjelek (+ és -) jelzik az elemek helyes pozícióját.
2. Zárja be az elemtartó rekeszt.

5. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

Faszénre, tűzgyújtókra (amelyek megfelelnek az EN1860-3 szabványnak) és egy hosszú gyufára lesz szüksége.

5.1. Milyen típusú faszenet használjak?

Mindig hagyományos faszánnal, soha ne brikettel gyújtsa be a készüléket. Amikor már begyújtotta a készüléket, tehet bele brikettet.

Használjon jó minőségű, lehetőleg az EN 1860-2 szabványnak megfelelő faszenet a készülék begyújtásához. A jó minőségű faszen nagy, fényes darabokból áll, és nem porzik túlságosan.

Zárja vissza megfelelően a faszenes zsákot, mielőtt eltenné. Mindig száraz helyen tárolja a faszenet, ne a pincében.

A faszéntartály max. 200 g faszánnal tölthető meg. A faszéntartály túltöltése esetén a grillsütő túlhevülhet, és súlyosan károsodhat.

Ne égessen fát a grillsütőben, mert a hőmérséklet túlságosan megnő, és a grillsütő károsodhat.

5.2. lépés: Helyezze be a faszenet.

Ennek a feladatnak a legfontosabb lépéseit az 46. oldalon található 2–5. ábrák szemléltetik. A következő módon járjon el:

1. Helyezze a tálat a készülékbe (2. ábra).
2. Helyezze a faszéntartály alját a faszéntartályba (3. ábra). Ez a nagyon fontos lépés biztosítja a grill megfelelő és biztonságos működését. A lépés kihagyása súlyos anyagi károkat okozhat.
3. Javasoljuk max. 150 g faszen és 3 tűzgyújtó kocka használatát a készülék begyújtásakor (4. ábra).
4. Helyezze a faszéntartályt a tálba (5. ábra).

5.3. lépés: A faszen meggyújtása

A művelet legfontosabb lépései a 6. és 7. ábrán az 46. oldalon láthatók.

A következő módon járjon el:

1. Állítsa az elektromos ventilátort a legmagasabb fokozatra (6a. ábra).
2. Hosszú gyufával gyújtsa meg a tűzgyújtókat. 6b. ábra.
3. Várjon, amíg a faszenet vékony fehér hamu borítja.
4. Helyezze a fedelet a faszéntartályra. (7. ábra)

A készülék első használatakor hagyni kell 30 percig égni. Ez eltávolítja a készülékből a gyártási zsírok maradványait.

Még ne tegye a rácsot a készülékre. Az üres rács deformálódhat, ha túl sokáig van kitéve hőnek.

FIGYELEM! Ne használjon denaturált alkoholt, benzint vagy más gyúlékony folyadékot a készülék begyújtásához vagy újrabegyújtásához! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő tűzgyújtókat szabad használni!

Soha ne kezdjen grillezni, ha még lángok vannak a faszéntartályban. Várja meg, amíg a faszenet vékony fehér hamu borítja.

5.4. lépés: A grill és az étel elhelyezése

Ennek a feladatnak a legfontosabb lépéseit az 47. oldalon található 8–10. ábrák szemléltetik.

1. Helyezze a rácsot a készülékre (8. ábra).

2. Zárja le az oldalsó kapcsokat a rács rögzítéséhez (9. ábra).
3. Most elkezdheti a grillezést (10. ábra)!

6. HASZNOS TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

6.1. A tűz intenzitásának beállítása

A tűz intenzitását a ventilátor sebességének növelésével vagy csökkentésével állíthatja be.

- Minél nagyobb a ventilátor fordulatszáma, annál több levegőt fúj a faszéntartályba, és annál intenzívebb lesz a tűz.
 - Használja a vezérlőgombot a ventilátor sebességének beállításához.
- Soha ne kapcsolja ki teljesen a ventilátort, amíg a faszén még forró.

6.2. Az ételek odaégésének megelőzése

Az étel égésének megelőzéséhez:

- Soha ne kezdjen grillezni, ha még lángok vannak a faszéntartályban. Várja meg, amíg a faszenet vékony fehér hamu borítja.
- Ne tegye ki az ételt túlzott hőhatásnak. Csökkentheti a hőt a ventilátor fordulatszámának csökkentésével.

6.3. Az ételek letapadásának megakadályozása

Az étel rácsra tapadásának megakadályozásához:

- Olajozza meg az ételt vékonyan egy ecsettel, mielőtt rácsra tenné. A rácsot b is megolajozhatja.
- Ne fordítsa meg túl gyorsan az ételt. Előbb hagyja alaposan átforrósodni.

6.4. Faszén hozzáadása

Ha szükséges, adjon hozzá további faszenet, hogy a tűz tovább égjen. A következő módon járjon el:

1. Vegyen fel hőálló kesztyűt.
2. Lazítsa meg a kapcsokat és vegye le a rácsot a készülékről.
3. Állítsa a ventilátort közepes fokozatra.
4. Távolítsa el a faszéntartály fedelét és tegyen bele faszenet.
5. Helyezze a fedelet a faszéntartályra.
6. Helyezze a rácsot a készülékre, és rögzítse a kapcsokkal.
7. Kapcsolja vissza a ventilátort a legmagasabb fokozatra.

7. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

7.1. A készülék tisztítása

Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
 2. Lazítsa meg a kapcsokat és vegye le a rácsot.
 3. Távolítsa el a faszéntartályt (fedéllel és aljjal együtt), és vegye ki a tálat a grillről.
 4. Tisztítsa meg a készüléket puha szivaccsal vagy nedves ruhával és általános tisztítószerrel.
- A belső tál, a rács és a faszéntartály az aljjal és fedéllel együtt mosható mosogatógépben.

Soha ne használjon savat, higítót vagy más gyúlékony terméket a készülék tisztításához.

7.2. A készülék tárolása

- Minden használat után tárolja a készüléket zárt térben.
- A készülék élettartamának maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy a készüléket a mellékelt zsákban tárolja.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék teljesen megszáradjon, mielőtt eltenné. Ezzel megelőzheti a rozsdásodást.
- Vegye ki az elemeket, mielőtt hosszabb ideig tárolná a készüléket.

7.3. Az elemek újrahaznosítása

A használt elemeket mindig biztonságos módon, a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra. A használt elemeket soha ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe.

7.4. A rozsdamentesacél és porszórt alkatrészek karbantartása

A készülék rozsdamentesacél és porszórt alkatrészekből áll. Minden anyagot másképp kell karbantartani:

Anyag	Az anyag karbantartásának módja
Rozsdamentes acél	<ul style="list-style-type: none">• Ne használjon agresszív, súroló hatású vagy fémtisztítószeret.• Használjon enyhe tisztítószeret, és hagyja őket hatni az acélon.• Használjon puha szivacsot vagy kendőt.• Tisztítás után alaposan öblítse le a készüléket, és hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt eltenné.
Porszórt	<ul style="list-style-type: none">• Ne használjon éles tárgyakat. Használjon enyhe tisztítószeret és puha szivacsot vagy kendőt.• Tisztítás után alaposan öblítse le a készüléket, és hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt eltenné.

A rozsdamentes acél alkatrészek rozsdásodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne érintkezzenek klórral, sóval és vassal.

Az ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából eredő károk nem megfelelő karbantartásnak minősülnek, és a garancia nem vonatkozik rájuk. A készülék robbantott nézete alatt (a kézikönyv második részében) a készülék összes alkatrészének felsorolása megtalálható. A listán az egyes alkatrészek anyagát egy szimbólum jelöli, amelynek alapján ellenőrizheti, hogyan kell karbantartani az adott alkatrészt.

Az alkatrészlistán használt szimbólumok:

Szimbólum	Anyag
■	Rozsdamentes acél
/csillag/	Porszórt

7.5. Pótalkatrészek rendelése

Előfordulhat, hogy a tűznek vagy intenzív hőnek kitett alkatrészeket ki kell cserélni.

A pótalkatrészek megrendelésének módja:

1. Keresse ki a szükséges alkatrész hivatkozási számát. A kézikönyv második részében a robbantott ábra alatt, valamint a www.barbecook.com oldalon megtalálható az összes hivatkozási szám.

Ha regisztrálta készülékét az interneten, a helyes lista automatikusan megjelenik a MyBarbecook-fiókjában. A fiókján keresztül pótalkatrészeket is rendelhet.

2. Rendelje meg a pótalkatrészt a www.barbecook.com oldalon, vagy az üzletben. A garanciális alkatrészeket csak az üzletben lehet megrendelni.

8. JÓTÁLLÁS

8.1. A jótállás körébe tartozik

A készülékre két év jótállás vonatkozik a vásárlás dátumától kezdődően. Ez a jótállás kiterjed minden gyártási hibára, feltéve, hogy:

- a készülék használata, összeszerelése és karbantartása a kézikönyv útmutatásainak megfelelően történt. A nem rendeltetésszerű használatból, helytelen összeszerelésből vagy nem megfelelő karbantartásból eredő károk nem minősülnek gyártási hibának.
- A jótállás a vásárlást igazoló nyugta és a készülék egyedi sorozatszámának bemutatásával vehető igénybe. A sorozatszám 16 számjegyből áll. A sorozatszámot megtalálja:
 - ebben a kézikönyvben
 - a készülék csomagolásán
 - a készülék lábának alján

- A Barbecook minőségügyi részlege megbizonyosodik arról, hogy az alkatrészek valóban hibásak-e, és hogy normál használat, megfelelő összeszerelés és megfelelő karbantartás mellett bizonyultak-e hibásnak. Ha a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a jótállás nem terjed ki a hibára. A jótállás minden esetben a hibás alkatrészek javítására vagy cseréjére korlátozódik.

8.2. Nem tartozik a jótállás körébe

A jótállás nem terjed ki a következő károkra és hibákra:

- Tűznek vagy intenzív hőnek kitétt alkatrészek normál elhasználódása (rozsdásodás, deformáció, elszíneződés stb.). Ezeket az alkatrészeket időről időre ki kell cserélni.
- A gyártási folyamatból adódó optikai szabálytalanságok. Az ilyen szabálytalanságok nem minősülnek gyártási hibának.
- A nem megfelelő karbantartás, nem megfelelő tárolás, helytelen összeszerelés vagy az előszerelt alkatrészek módosításával okozott mindennemű kár.
- A készülék nem rendeltetésszerű használatából (nem a kézikönyv útmutatásainak megfelelő használat, gazdasági célra, tűzkosárként történő használat stb.) eredő mindennemű kár.
- A készülék gondatlan vagy nem megfelelő használatával előidézett mindennemű következményi kár.
- Külső körülmények, agresszív tisztítószeresek, klór hatása stb. miatt bekövetkező rozsdásodás vagy elszíneződés. Ez a kár nem tekinthető gyártási hibának.

9. A PROBLÉMÁK KIJAVÍTÁSA

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások
A ventilátor nem működik megfelelően	<ul style="list-style-type: none"> • Az elemek szinte teljesen lemerültek, vagy helytelenül vannak behelyezve • A ventilátor elromlott • A ventilátor túl alacsony fokozatra van beállítva 	<ul style="list-style-type: none"> • Cserélje ki vagy helyezze be újra az elemeket • Rendeljen új ventilátort. <p>Lásd: „7.5. Alkatrészek rendelése”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forgassa a gombot a legmagasabb fokozatra, majd csökkentse
Egy fémrész deformálódott	<ul style="list-style-type: none"> • Tűz vagy erős hő hatására 	<ul style="list-style-type: none"> • Bizonyos mértékű deformáció normális, és nem igényel semmilyen műveletet. Ha az alkatrész túlságosan deformálódott, rendeljen pótalkatrészt. <p>Lásd: „7.5. Alkatrészek rendelése”</p>