

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 A KÉSZÜLÉK REGISZTRÁLÁSA

Köszönjük, hogy megvásárolta a Barbecook készüléket. Egy egészen új világ áll Ön előtt, amelyet felfedezhet – a békét és nyugalmat árasztó természetben és a nagyvárosi nyüzsgés forgatagában egyaránt. A #barbecook közösségünkben a grillezés mesterévé válhat, és segítünk abban, hogy mások előtt is megcsillogtassa grillezési tudását.

Regisztrálja a Barbecook készüléket az interneten, és a regisztrálást követően az alábbi nagyszerű előnyöket biztosítjuk Önnek:

- Hozzáférhet a teljes felhasználói útmutatóhoz, amiből minden apró részletet megtudhat a készülékéről.
- Személyre szabott, értékesítés utáni szolgáltatásokat vehet igénybe, amelyekkel gyorsan megtalálhatja a szükséges pótalkatrészeket, és egy optimális garanciaszolgáltatás előnyeit is élvezheti.
- Tájékoztatjuk a termékekkel kapcsolatos frissítésekről, ezenkívül tippeket, ötleteket és grillezési inspirációt adunk Önnek, amelyekkel valóban a grillezés mesterévé válhat. Készen áll a kalandra? Regisztrálja a terméket, és csatlakozzon a #barbecook közösséghez!

A készülék regisztrálására vonatkozó tudnivalóért látogasson el a www.barbecook.com webhelyre.

A Barbecook bizalmasan kezel minden információt. Az Ön által megadott adatokat nem értékesítjük, nem terjesztjük és nem osztjuk meg harmadik felekkel.

2 A KÉZIKÖNYVRŐL

A kézikönyv két részből áll. Az első rész, amit éppen olvas. Ebben a készüléke összeszerelésére, a használatára és karbantartására vonatkozó utasítások találhatók.

A második rész a 97. oldalon kezdődik. Abban többféle ábra található:

- Robbantott nézetek, alkatrész listák és a készülék összeszerelési rajzai.
- A kézikönyv első részének legfontosabb utasításait illusztráló ábrák.

Ha egy adott utasításhoz van illusztráció, az utasítás mellett megtalálja annak hivatkozását. Ezeket a hivatkozásokat egy ceruza ikon jelzi, amilyen itt bal oldalon is látható.

3 FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt olvassa el az útmutatót. Mindig gondosan tartsa be az útmutatásokat. Ha azoktól eltérően használja a készüléket, tüzet vagy anyagkárosodást okozhat.

A használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkező károk (helytelen összeszerelés, helytelen használat, nem megfelelő karbantartás stb.) nem tartoznak a garancia hatálya alá.

- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- VIGYÁZAT! A készülék nagyon felforrósodik, ne mozgassa működés közben.
- Használjon megfelelő védőeszközt, ha a forró részekhez ér.
- Tartsa távol a gyúlékony anyagokat és folyadékokat, ill. az oldódó dolgokat a használatban lévő készüléktől.

- **VIGYÁZAT!** A használatban lévő készüléket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Legyen kéznél egy vödör víz vagy homok a készülék használatakor, különösen akkor, ha nagyon meleg nap van, és száraz helyen használja.
- **VIGYÁZAT!** Ne használja zárt térben.

A készüléket csak nyitott helyen használja. A zárt térben való használat szén-monoxid mérgezést okozhat még garázs vagy fészter esetén is.

Amikor kiválasztja a helyet odakint, mindig:

- A készüléket legalább három méterre helyezze el az épületektől, egy nyitott és jól szellőző területen.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék felett nincs túlnyúló szerkezet (pl. terasz, fedett rész stb.) vagy lombkorona.
- A grillsütőt használat előtt egy biztonságos, vízszintes, sík felületen kell beüzemelni. Soha ne tegye mozgó járműre (csónak, utánfutó stb.)

4 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Ebben a részben néhány kevésbé ismert fogalom meghatározása található. A kézikönyv több témája hivatkozik ezekre a fogalmakra.

4.1 Zománc

A készülék egyes részei olvasztott üveggel, azaz zománccal vannak bevonva. A zománc megvédi az alatta lévő fémet a korróziótól. A zománc kiváló minőségű anyag: ellenáll a rozsdának, nem halványul el a nagy hőmérséklet miatt, és nagyon egyszerűen karbantartható.

Mivel a zománc kevésbé rugalmas, mint az általa borított acél, ha helytelenül kezeli a készüléket, lepereghet róla a zománc. A problémák elkerülése érdekében legyen óvatos, amikor a zománcozott részeket szereli össze, és a zománcot a jelen utasításban leírtak szerint tartsa karban.

5 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

5.1 Biztonsági utasítások

- Ne módosítsa a készüléket, amikor összeszereli. Nagyon veszélyes, és a készülék alkatrészeit nem szabad megváltoztatni.
- Mindig gondosan tartsa be az összeszerelési utasításokat.
- A készülék helyes összeszereléséért a felhasználó felel. A helytelen összeszerelésből adódó károkra nem vonatkozik a garancia.

5.2 A készülék összeszereléséhez

Szerelje össze a készüléket az ábrákon látható módon.

Az összeszerelési ábrákat a kézikönyv második részében találja a készülékek robbantott ábrái után.

Semmilyen különleges szerszámra nincs szüksége a készülék összeszereléséhez. A csavarok meghúzásához szükséges eszközt a készülékkel együtt szállítjuk.

5.3 Minden használat előtt

Tegye a készüléket stabil, vízszintes és tiszta felületre, és győződjön meg arról, hogy a hordó alja nem ér hozzá a talajhoz. A grillsütőhöz kapott gumi lábak izoláló funkcióval rendelkeznek.

6 A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATHOZ

Ehhez faszénre, (EN 1860-3 szabvány szerinti) begyújtóra és hosszú gyufára van szükség.

6.1 Milyen faszenet használjak?

A készüléket mindig hagyományos faszénnel gyújtsa be, ne brikettel. Miután begyulladt a készülék, használhat brikettet is.

A készülék begyújtásához használjon jó minőségű faszenet, lehetőleg az EN 1860-2 szabvány szerinti. A jó minőségű faszén nagy, fényes darabokból áll, és nincs sok pora.

Tárolás előtt gondosan zárja le a faszenes zsákot. Mindig tartsa száraz helyen, és ne tárolja pincében.

Töltse fel a kád legfeljebb 50%-át (max. 1,2 kg) szénnel. A kád túltöltése komoly károkat okozhat a barbecue-ban a rendkívüli meleg miatt.

6.2 A készülék begyújtása

A művelet főbb lépései a 100. oldal 2. és 3. ábráján láthatóak.

1. Tegyen begyújtót a tűztér aljába (2a ábra). Csak az EN 1860-3 szabvány szerinti begyújtókat használjon.
2. Borítsa be faszénnel a begyújtót (2a ábra). Típek:
 - Ne használjon túl sok faszenet. A tűzteret a harmadáig lehet feltölteni.
 - Győződjön meg róla, hogy még mindig hozzáfér a begyújtóhoz.
 - A készülék begyújtásához használjon kisebb darab faszeneket. Azután hozzáadhatja a nagyobb darabokat.
3. Vegyen elő hosszú gyufát, és gyújtsa meg a begyújtót (2c ábra).

Amikor először használja a készüléket, hagyja 30 percig égni. Így el tudja távolítani a gyártás során a készülékre került zsír maradványait.

Ekkor még ne tegye rá a rácsot a készülékre. Az üres rács eldeformálódhat, ha túl hosszú ideig tartja a melegben.

VIGYÁZAT! Ne használjon alkoholt vagy benzint a tűz meggyújtásához vagy felélesztéséhez. Csak az EN 1860-3 szabvány szerinti begyújtókat használjon.

4. Akkor kezdhet grillezni, amikor a faszenet vékony hamuréteg borítja. Ez általában 15 percet vesz igénybe (2d ábra).

5. Tegye fel a rácsot a készülékre a tartóit a faszén edényen lévő horgokra akasztva. A készülék használatakor mindig ide tegye fel a rácsot.

A készülék tárolásakor a rács tartóit a faszén edényen lévő horgok mellé tegye (3. ábra 100. oldal). Amikor a rács az alsó helyzetben van, fel tudja tenni a készülék fedelét. Lásd még: „8.3 A készülék tárolása”.

A faszenet a Barbecook faszén begyújtóval is begyújthatja. Amikor kész a faszén, csak öntse a faszén begyújtóból a készülék edényébe (1. ábra, 100. oldal).

7 HASZNOS TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

7.1 Az étel megégésének megelőzése

Soha ne kezdjen grillezni, amíg lángok vannak a tűztérben, különben megég az étel. Grillezés előtt várja meg, amíg a faszenet vékony hamuréteg borítja.

7.2 Az ételek leragadásának megelőzése

Ahhoz, hogy ne ragadjon az étel a rácshoz:

- Mielőtt az ételt a rácra helyezi kenje meg vékonyan olajjal. Magát a rácsot is beolajozhatja.
- Ne fordítsa meg túl gyorsan az ételt. Hagyja, hogy előbb kicsit átforrósodjon.

7.3 Fellángolások megelőzése

A fellángolások olyan lángok, amelyek grillezés közben tűnnek fel az edényben. Általában a kicsöppenő zsír vagy páclé okozza őket.

Grillezés közben előfordulhat néhány fellángolás.

Azonban a túl sok fellángolás növeli a tűztérben a hőmérsékletet, és begyújthatja a felgyülemlett zsírt. A fellángolások elkerüléséhez:

- Gondoskodjon róla, hogy a tűztér tiszta, mielőtt grillezni kezd. Azt javasoljuk, minden használat után tisztítsa meg a tűzteret.
- Távolítsa el a felesleges zsírt és páclevet a húsról. A zsíros és/vagy pácolt húsokhoz grilltálcát is használhat.

8 A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

8.1. A tűztér tisztítása

A művelet főbb lépései a 101. oldal 4. ábráján láthatók.

Azt javasoljuk, minden használat után tisztítsa meg a tűzteret. A hamutartállyal ez nagyon gyorsan elvégezhető. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, és vegye le a rácsot.
2. Távolítsa el az alsó rácsot a tűztérből, és seperje a hamut a hamutartályba (4a ábra).
3. Emelje le a hamutartályt a tűztérről (4b ábra), és öntse a hamut egy vödörbe (4c ábra).
4. Tegye vissza a hamutartályt és az alsó rácsot a tűztérbe.
5. Tegye vissza a grillrácsot a készülékbe (a legalacsonyabb pozícióba), és tegye fel a fedelet (4d ábra).

8.2 A rács tisztítása

Azt javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a grillrácsot Barbecueoak tisztítószerrel.

Igény szerint kímélő mosogatószerrel vagy szódabikarbónával is megtisztíthatja. Soha ne használjon sütőtisztítót a grillrácsra.

8.3 A készülék tárolása

Tárolja megfelelően a készüléket minden használat után. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Tisztítsa meg a tüztérrel és a rácsot. Lásd „8.1 A tüztér tisztítása” és „8.2 A rács tisztítása”
2. Tegye vissza a rácsot a készülékbe a lehető legalacsonyabbra.
3. Tegye rá a fedelet a készülékre.
4. Tárolja száraz helyen a készüléket (zárt térben, tető alatt...).

8.4 A rozsdásodás megelőzése

A hordó felső gyűrűje kissé hajlamos a rozsdásodásra. A folyamat lelassításához beolajozhatja agyűrűt napraforgó olajjal.

A rozstda nem károsítja a hordót. Ha szereti a rusztikus kinézetet, ne foglalkozzon a hordó olajozásával.

8.5 A zománc, rozsdamentes acél, króm és porfestett alkatrészek karbantartása

A készülék zománcozott, rozsdamentes acél, krómozott és porfestett alkatrészekből áll. Az egyes anyagokat eltérően kell karbantartani:

Anyag	Hogyan kell karbantartani az anyagot
Zománc	<ul style="list-style-type: none">• Ne használjon éles tárgyakat, és ne üsse hozzá kemény felülethez.• Kerülje a hideg folyadékokkal való érintkezést, amíg forró.• A tisztításhoz használhat fémszivacsot vagy súrolószert.
Rozsdamentes acél és króm	<ul style="list-style-type: none">• Ne használjon maró hatású, ill. súroló- vagy fémtisztító szereket.• Használjon enyhe tisztítószerrel, és hagyja hatni a fémen.• Puha szivacsot vagy rongyot használjon.• A tisztítás követően alaposan öblítse le, és tárolás előtt szárítsa meg.
Porfestett	<ul style="list-style-type: none">• Ne használjon éles tárgyakat.• Enyhe tisztítószereket és puha szivacsot vagy rongyot használjon.

	<ul style="list-style-type: none"> • A tisztítást követően alaposan öblítse le, és tárolás előtt szárítsa meg.
--	---

A használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkező károk helytelen karbantartásnak minősülnek, és nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A készüléke robbantott ábrája alatt (a kézikönyv második részében) megtalálható a készüléket alkotó összes alkatrész listája. A listában lévő jelek mutatják, hogy az egyes alkatrészek milyen anyagból készültek, így ellenőrizni tudja, hogy az adott alkatrészt hogyan kell karbantartania. Az alkatrész listában az alábbi jelek láthatók:

Jelölés	Anyag
●	Zománc
▲	Króm
■	Rozsdamentes acél
*	Porfestett

8.6 Pótalkatrészek megrendelése

A tűzzel vagy az intenzív hővel közvetlenül érintkező alkatrészeket bizonyos időközönként ki kell cserélni. Pótalkatrészek rendelése:

1. Keresse ki a szükséges alkatrész azonosítószámát. Az összes azonosítószámot megtalálja a perspektivikus ábrák alatt a használati útmutató második részében, továbbá a www.barbecook.com webhelyen is.

Ha az interneten keresztül regisztrálta a készülékét, akkor a MyBarbecook-fiókjá automatikusan átirányítja a megfelelő listához. Az adott helyen akár meg is rendelheti az alkatrészeket.

2. A pótalkatrészeket megrendelheti a www.barbecook.com webhelyen vagy az értékesítési pontokon. A garanciális alkatrészekkel kapcsolatos rendeléseket kizárólag az értékesítési pontokon lehet leadni.

9 GARANCIA

9.1 Garancia hatálya

A készülékre két év garanciát vállalunk, ami a vásárlás napjától kezdődik. A garancia minden gyártási hibára kiterjed, feltéve, ha:

- A jelen kézikönyvben szereplő utasításoknak megfelelően használta, szerelte össze és tartotta karban a készülékét. A helytelen használatból, nem megfelelő összeszerelésből, ill. nem megfelelő karbantartásból adódó károk nem minősülnek gyártási hibának.
- Be tudja mutatni a készülék nyugtáját.
- A Barbecook minőségügyi részlege megerősíti, hogy az alkatrészek hibásak, és normál használat, helyes összeszerelés és megfelelő karbantartás mellett bizonyultak hibásnak.

Ha a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, nem kérhet semmilyen kártérítést. A garancia minden esetben csak a hibás alkatrész(ek) javítására vagy cseréjére vonatkozik.

9.2 Nem garanciális hibák

Az alábbi károk és hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá:

- A tűzzel vagy intenzív hővel közvetlenül érintkező alkatrészek normál elhasználódása (rozsdásodás, deformálódás, elszíneződés stb.). Az ilyen alkatrészek időnkénti cseréje normális.
- A gyártási folyamatnak betudható látható rendellenességek. Ezek a rendellenességek nem tekinthetők gyártási hibának.
- A nem megfelelő karbantartás, helytelen tárolás, illetve az előre összeszerelt alkatrészek helytelen összeállítása vagy módosítása miatti károk.
- A készülék helytelen használata (ha nem a jelen használati utasításnak megfelelően használja, kereskedelmi célra használja stb.) miatti károk.
- A készülék gondatlan vagy nem megfelelő használata miatti következményes károk.
- A külső hatásra, agresszív tisztítószer használata vagy klórral való érintkezés miatt keletkező rozsdásodás vagy elszíneződés. Ezek a károk nem tekinthetők gyártási hibának.