

HOMEGUARD TECHNOLOGIES LIMITED

TERVEZVE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, ÖSSZESZERELVE KÍNÁBAN. www.homeguardworld.com

CEF© 🖉 🗳 👶



www.homeguardworld.com





Tartalomjegyzék

Csomag tartalma
Alkatrészek és leírás 3
1. LÉPÉS: Kezdeti telepítés5
2. LÉPÉS: A Smart Hub beállítása6
3. LÉPÉS: Csatlakozás a Homeguardsafe rendszerhez7
4. LÉPÉS: A kamerák telepítése 9
A kamera párosítása 11
Az akkumulátor töltése 12
Akkumulátor-kezelés13
Smart Hub jelzőfény állapota14
Hibaelhárítás
1

Mi van a dobozban





USB egér

12V/2A adapter (okos központ)





Okos központ

Vezeték nélküli kamerák





1m hálózati kábel

Gyors indítási útmutató





5V/2A adapter (kamera)



talp



Használati utasítás

Felszerelési készlet



újratölthető akkumulátor



Figyelmeztető matricák2

2

Alkatrészek és leírás

3





Napelem töltőport

Nyomógomb







Mielőtt elkezdené, elő kell készítenie a vezeték nélküli kamerákat és az akkumulátort.

Oldja ki a kamerát a kameraházból. Nyomja meg a kamera alatti töltőnyílás nyomógombját. A kamera kattan, amikor leválik a kameraházról.

Megjegyzés: Az akkumulátor teljesen feltöltve érkezik, nincs szükség kezdeti töltésre.



5

Oyőződjön meg róla, hogy eltávolította az egyes akkumulátorok érintkezőit fedő PLEASE REMOVE (KÉRLEK Távolítsa el) címkét. Helyezze be az akkumulátort a kamerába, majd csúsztassa a kamerát és az akkumulátort a kameraházba.





Ezután be kell állítania a Smart Hubot, és csatlakoztatnia kell a hálózatához.

Csatlakoztassa a Smart Hubot a mellékelt Ethernet-kábellel a routerhez.

elindul.



2 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a Smart Hubhoz. Várjon néhány percet, amíg a rendszer



Választható: Teljes Smart Hub beállítása

- Ez az útmutató csak a Smart Hub alapbeállítását ismerteti. Ez a telepítés azoknak a felhasználóknak szól, akik a rendszerűket az ingyenes Homeguardsafe alkalmazással szeretnék felügyelni okostelefonjukon vagy táblagépükön.
- Választhatja a Smart Hub interfész használatát a vezeték nélküli Valasztilágia a Sinári nub interiesz násztilálata vezetek felkült biztonsági rendszer vezérléséhez. Csatlakoztassa a mellékelt USB-egeret az egyik USB-porthoz, amely az Egér/Backup felirattal van ellátva, és csatlakoztasson egy monitort egy HDM-kábel segítségével (nem tartozék). A részleteket lása a ellőtték és ellőtték ellek ellőtték ellek ellőtték ellőtték ellőtték ellek ellőtték ellőtték ellek elle

mellékelt Gvors csatlakozási útmutatóbar



Step 3

Csatlakozás Homeguardsafe segítségével

1 A legjobb élményért töltse le a Homeguardsafe alkalmazást okostelefonjára az alábbi QR-kód beolvasásával vagy a Homeguardsafe keresésével az App Store-ban vagy a Google play-ben.

Az alkalmazás elindításához koppintson a Homeguardsafe ikonra. A menü megnyitásához koppintson a Koppintson az "Eszközlista" 2 "+" lehetőségre.

:::: ::::

1 :::: ::::

3 Szkennelje be a Smart Hub alján található QR-kódot okostelefonja vagy táblagépe kamerájával.





iOS - iPhone és iPad

7



Android - Telefon és Pac



4 Adja meg a Smart Hub felhasználónevét (alapértelmezett: admin) és jelszavát.

Koppintson a "Mentés" gombra.

Megjegyzés: Ha megváltoztatta a készülék jelszavát, akkor az alkalmazás jelszavát is meg kell változtatnia, és újra csatlakoznia kell.





5 A rendszer megjelenik az alkalmazás kezdőképernyőjén. Koppintson minden olyan csatornára, amelyhez kamera van csatlakoztatva, majd az élő videó közvetítéséhez koppintson a lejátszás gombra .💽

Megjegyzés: Ha egy vagy több kameráról nem lát videót, győződjön meg róla, hogy eltávolította az akkumulátorról a PLEASE REMOVE (Kérem eltávolítani) feliratot. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a "Hibaelhárítás" című részt a dokumentum hátoldalán.



8



Telepítési tippek

A vezeték nélküli kamerák passzív infravörös (PIR) érzékelőt használnak, amely biztosítja, hogy a videó csak akkor kerül rögzítésre, ha mozgást észlel. Kövesse az alábbi tippeket a pontosabb mozgásérzékelés érdekében és

- az akkumulátor élettartamának optimalizálása érdekében:
- Az ideális beállításhoz lásd a jobb oldali képeket. Javasoljuk, hogy a kamerát legalább 7 láb/2,1 m magasságban helyezze el a talaj felett, és kissé lefelé, a megfigyelési terület felé fordítsa, kizárva a forgalmas területeket (pl. járdák vagy utak).
- Győződjön meg arról, hogy a kamera képe akadálymentes (pl. faágak).
- Helyezze a kamerát legfeljebb 20 láb/6,1 m távolságra a megfigyelni kívánt területtől.
- A rendszerben lévő egyes kamerák mozgásbeállításainak testreszabásához lásd a Gyors csatlakozási útmutató "A mozgásérzékelés optimalizálása" című szakaszát.
- Győződjön meg róla, hogy a mozgásérzékelés aktív területét úgy konfigurálta, hogy csak az érdeklődésre számot tartó területek legyenek kijelölve. A részletekért lásd a "A mozgásérzékelés optimalizálása" című részt.
- A legjobb teljesítmény érdekében a kamerát úgy kell elhelyezni, hogy az érdekes tárgyak oldalról oldalra mozogjanak a kameraképen, ne pedig a kamera felé vagy a kamerától távolodjanak.
- Telepítse a kamerát a felvevő hatótávolságán belül.
- Ez a kamera időjárásálló kültéri használatra (IP66). A telepítés védett helyen ajánlott.
- Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől, a beállításoktól és az események számától függően változik.



A kamerák rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat. Javasoljuk, hogy olvassa el a "Telepítési tippek" című részt, amely segít a megfelelő rögzítési helyek kiválasztásában.





Megjegyzés: Ha a kamerát gipszkartonra szereli, javasoljuk a mellékelt falihorgonyok használatát.

9



2 Illessze be a szerelőházat a fali lemezbe. Forgassa el a tartóházat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattan a helyére.



A kamerák rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat. Javasoljuk, hogy olvassa el a "Telepítési tippek" című részt, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő rögzítési helyeket.

A kamerák telepítése:

- Húzza meg az előre beszerelt rögzítőcsavart a tartó konzolon a mellékelt csavarhúzóval (a vezeték nélküli rendszer szerszámkészletében található).
- Csatlakoztassa a kamerát a tartóhoz.





Megjegyzés: Ha a kamerát gipszkartonra szereli, javasoljuk, hogy használja a mellékelt fali horgonyokat. Figyelem!Ez a kamera tartalmaz egy automatikus mechanikus IR Cut szűrőt. Amikor a kamera a nappali/éjszakai nézési módok között vált, a kamerából hallható kattogó hang hallható. Ez a kattogás normális, és azt jelzi, hogy a kamera szűrője működik.

A kamera párosítása

A kameráknak a csomagból kivéve használatra készen kell kapcsolódniuk a felvevőhöz. Ha egy kamera nem párosítható, vagy ha vezeték nélküli kiegészítő kamerát vásárolt (rendszerenként legfeljebb 8 kamera), kövesse az alábbi utasításokat.

 Az Élő nézetben koppintson bármelyik szabad csatornára, amelyhez kamerát szeretne párosítani (a) ikon jelzi).
 Koppintson a "PAIR" lehetőségre. Megjelenik egy 30 másodperces időzítő.





Megjegyzés: A képernyőn a "Párosítás sikeres" üzenetnek kell megjelennie. Ha nem jelenik meg ez az üzenet, ismételje meg a fenti lépéseket.



Az akkumulátor töltése

Smart Hub jelzőfény állapota

Az akkumulátor töltéséhez használja a mellékelt hálózati adaptert. Igazítsa és helyezze az akkumulátort az elemtartóba. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamera töltőportjához. A kamerán lévő LED-kijelző mutatja a töltés állapotát (be kell csatlakoztatni).



Megjegyzés: Az akkumulátor LED pirosan villog, amíg a biztonságos töltési hőmérsékleten (0-45°C) kívül van. Ebben az állapotban a kamera bekapcsolva marad, de az akkumulátor nem töltődik a biztonságos hőmérsékleti tartományon kívül.

	Csatlakozva a hálózathoz	Kék
*	Hálózati hiba	Piros és kék villog
	Alvó mód / Teljesen feltöltve	Nincs
	Töltés	Zöld
	Készülék indul	Piros
۲	Töltés hiba	Zöld villog
	, Hálózati konfigurációra vár	Piros villog

Jelzőfény állapota:



Jelzőfény állapota:

Tápellátás	Piros
Háttértár	Zöld
Hálózat	Kék

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás	Probléma	
Nincs kép / jel	 Győződjön meg róla, hogy a kamera kompatibilis Smart Hubhoz van csatlakoztatva. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve a kamera alapjába. Győződjön meg róla, hogy eltávolította az akkumulátorról a PLEASE REMOVE címkét. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az akkumulátorhoz, hogy biztosítsa az akkumulátor töltöttségét. Az akkumulátoron lévő LED-kijelző zöld színnel jelzi a teljes töltöttséget, piros színnel a teljes töltöttségnél kisebb töltöttséget. 	A kép szaggatott vagy szaggatott lett	 Alacsonyabb képkocka képkocka/másodperce a kamera felbontásáva Győződjön meg róla, h Smart Hub segítségéve Vigye a kamerát közele Távolítsa el az akadályok
	 Távolítsa el az akadályokat a Smart Hub és a kamera között. Az olyan anyagok, mint a tégla, a beton és a fa jelentősen befolyásolhatják a vezeték nélküli jelerősséget. Próbálja meg a kamera, a Smart Hub vagy mindkettő helyének megváltoztatásával javítani a vételt. Győződjön meg róla, hogy a kamera nem nagy forgalmú területre mutat. Helyezze el a kamerát úgy, hogy 	A kamera nem érzékeli a mozgást	 Lehet, hogy a kamera tu megfigyelni kívánt terüi Tekintse át a "Telepíté kamera optimális hely
Az akkumulátor élettartama túl rövid	 csak az érdekes területeket rögzítse, és a képen ne látszódjon nagy forgalmú terület (pl. forgalmas járda vagy úttest). Az élő videókat túl gyakran nézik. Az élő videó gyakori megtekintése befolyásolja az akkumulátor teljesítményét. 	A kép túl világos	 Győződjön meg róla, h irányítva. Vigye a kamerát egy má
	 A teves názdasok csokkentese erdekeben gyözödjön meg arrol, nögy a moggaserzekelesnez aktiv terdietet és távolságot állított be. A részletekért lásd a "A mozgásérzékelés optimalizálása" című részt a Gyors csatlakozási útmutatóban 	Az éjszakai látás nem működik	 Az éjjellátó aktiválódik,
	 Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől, a beállításoktól és az események számától függően változik. Vigye a kamerát közelebb a Smart Hubhoz. 	A kép nem tiszta	 Ellenőrizze a kamera le tiszta ruhával. A túl sok környezeti inte
A kep elveszik	Próbálja meg a kamera, a Smart Hub vagy mindkettő helyének megváltoztatásával javítani a vételt.	Fényes folt a videón éjszakai megtekintéskor	 Az éjszakai látás visszati

Megoldás

asebességnél (pl. 6 képkocka/másodperc, szemben a magasabb, 15 es értékkel) a kép akadozóvá válhat. Ez összefüggésben lehet a jelerősséggel vagy al.

nogy a kamera felbontása 720p-re van állítva a Homeguardsafe alkalmazás vagy a el.

ebb a Smart Hubhoz.

kat a Smart Hub és a kamera között.

:úl messze van az érdeklődésre számot tartó területtől. Próbálja meg a kamerát a ilet 20 láb/6,1 méteres körzetén belül tartani.

tési tippek" és a "Mozgásérzékelés optimalizálása" szakaszokat, hogy biztosítsa a yre történő telepítését és a mozgásérzékelés megfelelő beállítását.

nogy a kamera nem közvetlenül fényforrásra (pl. napfény vagy spotlámpa) van

ásik helyre.

amikor a fényerő csökken. A területen túl sok fény lehet.

encséjét szennyeződés, por, pókhálók szempontjából. Tisztítsa meg a lencsét puha,

erferencia befolyásolja a kép tisztaságát. Vigye a kamerát egy másik helyre.

tükröződik, ha a kamerát az ablakon keresztül irányítja. Vigye a kamerát egy másik helyre.

16

Garancia és támogatás

Minden értékesített termékre a számla kiállításától számított 24 hónap garancia vonatkozik.

Garanciális utasítások:

- 1. Kérjük, forduljon hozzánk, ha a termék meghibásodik a 2 éves garancián belül.
- 2. Kérjük, hogy termékeink megvásárlása után a lehető leghamarabb küldje el nekünk az írásos garancia jegyet,
- hogy a terméket az eredeti működési állapotában megjavíthassuk vagy kicserélhessük. Különben a cég nem foglalkozik vele.
- 3. Kérjük, a garanciajegy csak valós állításokat tartalmazzon.
- 4. A javításért az alábbiak szerint fizetett:
- A. Emberi üzemeltetés okozta készülék meghibásodás
- B. A készülék meghibásodása a nem megfelelő használati környezet miatt.
- C. Nincs garancia jegy
- D. A garancia lejárt

Termékmodell:

Termék sorozatszám:	
Vásárlás dátuma:	
Felhasználó neve:	
Kapcsolattartó személy:	
Telefon:	

Megjegyzés: Kérjük, a jobb kiszolgálás érdekében tartsa meg a jótállási jegyet. Technikai támogatásért kérjük, forduljon hozzánk a support@homeguardworld.com címen.

 \otimes \otimes \otimes X

Z4 MONTH WARRANTY



Ezt a sablont a kamera falra történő felszereléséhez