

# 100

**cold white LEDs**  
**db hideghéj LED**  
**ks bielych LED, studený odtieň**  
**buc LED-uri, culoare albă, rece**  
**kom. hladnobelih LED dioda**  
**kom. hladno belih LED diod**  
**LED diod svíticích studeným bílým světlem**  
**bialych diod LED o zimnym świetle**  
**LED žiarulja hladno-biele boje**



SOMOGYI ELEKTRONIC®

**LED OUTDOOR LIGHT CURTAIN • LED-ES KÜLTÉRI FÉNYFÜGGÖNY • LED SVETELNÝ ZÁVES NA VONKAJŠIE POUŽITIE • PERDEA DE LUMINI CU LED-URI •  
 LED UKRASNO SVETLO ZA SPOLJNU UPOTREBU • LED OKRASNE LUČKE ZA ZUNANJO UPORABO • VENKOVNÍ SVĚTELNÝ ZÁVĚS S LED DIODAMI •  
 • VANJSKI SVJETLOSNI LED VIJENAC**

## (EN) INSTRUCTIONS / WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.  
 Do not operate the product in its packaging.  
 Do not operate the light strip with poorly fitting connectors.  
 Can only be connected to power outlets rated IPX4.  
 The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded.  
 Do not connect this light strip electrically to another one.  
 The light chain is not suitable looping-in installation.  
 Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating.  
 The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced.  
 Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely.  
 Use only with the enclosed power supply.  
 Power off the adapter when not in use.  
 Do not operate the light strip without supervision.  
 The product is not a toy. Keep out of reach of children.  
 The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises.  
 In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.  
 Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## (HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELEMZETÉS

Nehelyezze áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van.  
 A termékkel a csomagolásban ne üzemelhesse!  
 Az izzósor ne használja sérült, rosszul tömítő csatlakozásokkal!  
 Csatlakozási névleges értékű csatlakozási zártokhoz csatlakoztatni!  
 Álháztartási csatlakozásvételek nem cserelehetők. Ha megsérül, a termék meg kell semmisíteni.  
 Ez a fűzér nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni.  
 Ez a fűzér felülről szerezésre nem alkalmas.  
 Ugyeljön rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe!  
 A termékek a fenyőrások nem cserelehetők; a fenyőrás elterelése vagy a teljes terméklet cserélhetők.  
 A fenyőrás vagy a fűzér esetén a termék ne használja tovább, áramtalansítás, majd biztonságosan semmisítse meg.  
 Csatlakozási szállítóit hálózati adaptárral használható!  
 Használatainál kívül áramtalansítás az adaptárral!  
 Felügyelje, hogy a termék nem szabad a kerüljön.  
 A termék rendeltetései dekorációs világítás, nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására.  
 Bárminivel meghibásodás esetén áramtalansítás az izzósor és forduljon szakemberhez!  
 IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szárlad testek behatolása ellen védett. Frecskenő visszavonásával védett (minden irányból).  
 A hulladékálló váll benedélezésre elülnihetően gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazza! Használhat vagy hulladékálló váll benedélezés ténylegesen átható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a benedélezésről teljesen felelős funkciójában azonos berendezést értesít. Elhelyezheti elektronikai készülék átvételeire szakszerűt hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel On védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H - 9027 • Győr, Gesztenye út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) • Származási hely: Kina

## (SK) NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Nepripajaj reťazec na napájanie, ak je ešte v obale.  
 Nepripajaj reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie!  
 Reťazec nepoužívajte v prípade, ak je tesnenie uchytičiek poškodené!  
 Prípadne len v závkuze s IP X4 ochranou!  
 Sieťový prepojovač kábel alebo snúra sa nedajú vymeniť! Ak sa snúra poškodi, výrobok sa musí vyradiť!  
 Nesprávny reťazec elektrický s drásmi reťazcom!  
 Tento reťazec nie je vhodný na sérovoe zapojenie.  
 Dobjite ho na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov!  
 Žiarovky v reťazci sú nevymeniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok.  
 V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok dalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte.  
 Výrobok používajte len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení!  
 Ked výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete!  
 Nepoužívajte výrobok bez dozoru!  
 Výrobok nie je hráčka, nepatriť do ruk deťom!  
 Tento výrobok používate na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti.  
 Pri akévek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odbornika!  
 Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ako 1 mm, ochrana proti striekajúcej vode (z akéjkolvek strany).

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk) • Krajiná pôvod:

Cina

## (RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Nu punet sub tensiune un produs care încă este în ambalaj!  
 Produsul nu se pune în funcționare în ambalaj!  
 Nu utilizați ghirlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigilare corespunzătoare!  
 Produsul poate fi conectat numai la sualon cu valoare nominală IPX4!  
 Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se detinorează, trebuie distrus produsul.  
 Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă!  
 Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie.  
 Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile!  
 În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. În cazul în care sursa de lumină este deteriorată sau avariată, întrerupeți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță.  
 Poate fi folosit numai cu adaptatorul de rețea furnizat împreună cu produsul!  
 Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul!  
 Nu lăsați ghirlanda în funcție sărăcăghește!  
 Produsul nu este jucărie, și nu se lăsa la înđemâna copiilor!  
 În cazul oricare de defecțiuni decuplați ghirlanda și adresatiă unui specialist!  
 Semnificație IP 44: oferă protecție impotriva patrunzării corpurilor solide mai mari de 1 mm. Oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție).  
 Colectați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul inconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distributorii care au pus in circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice.Prim aceasta protejă mediu inconjurător, sănătatea Dunaveoasă și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătura cu organizații locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind pe producători și suportăm cheltuielile legale de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J1/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 489, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) • Tarâa de origine: China

## (SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži!

Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži!

Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenim priključcima!

Sme se priključivati samo u utičnicu sa IPX4 oznakom!

Oštećeni priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu.

Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlima!

Ovaj svjetleni niz ne sma povezivati sa drugim nizovima.

Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala!

Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod.

U slučaju bilo kakvog oštećenja proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništite.

Upotrebuj samu sa priloženim strujnim adaptatom!

Nakon upotrebe, strujni adaptar isključite iz struje!

Proizvod ne ostavljavajte da radi bez nadzora!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju sa njim!

Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavanje, ni primen za razsvetljavanje u gospodinjstvu.

U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu!

IP44 oznaka: zaštićena od prorača čestica većih od 1mm, zaštićena od prskajuće vode (iz svih pravaca).

Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavanje, ni primen za razsvetljavanje u gospodinjstvu.

Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i

može da narasi zdravje ljudi i životinji!

Ovaj svjetleni niz je namenjen za vježbnu svjetlosti u sportovima!

Uredaj je uključen u struju s IPX4 oznakom!

Prepoznavate je povezivanje z drugimi svjetlima!

Ta svjetleni niz se ne sme povezivati sa drugimi nizi.

Bodite pozorni da med delovanjem proizvod ni u blizini vnetljivih materijalov!

Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Po izlasku delovne dobe se mora zamjenjati celoten proizvod.

V primeru kakvrne kol po nepravilnosti, takoj isključite proizvod se ne sme dalje uporabljati, isključite ga iz električnega omrežja in ga varno uničite.

Uporabam samo s priloženim električnim pretvornikom!

Po uporabi, električni pretvornik isključite iz električnega omrežja!

Proizvod ne puščajte da deluje bez nadzora!

Ta proizvod ni igračka, ne dajte otrokom da se z njim igraj!

Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavanje, ni primen za razsvetljavanje u gospodinjstvu.

V primeru kakvrne kol nepravilnosti, takoj isključite proizvod se obrišite na strokovno usposobljen osebo!

IP44 oznaka: zaštićena pred vodoravnim pršiljem deveci većih od 1 mm, zaštićena od prskajuće vode (iz vseh smeri).

Napravam katerim je poteka življenska doba zbirajte posebno, ne jih mešajte s ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vase zdravje in zdravje vaših sonarodnikov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Uvoznik za SLO: Elementa elektronika d.o.o. • Cesta zmage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: +386 51 78 322 • [www.elementa-e.si](http://www.elementa-e.si) • Država uvoza: Madžarska • Družava poreka: Kitajska • Proizvajalec: Somogyi Elektronik Kft.

## (SL) NAVODI ZA UPORABO / OPOROZILO

Proizvod ne vključite v električno omrežje dokler je v embalaži!

Proizvod ne vključujte dokler je v embalaži!

Proizvod ne uporabljajte z neizpravnimi poškodovanimi priključki!

Sme se priključiti samo v utičnici s IPX4 oznakom!

Poškodovani priključni kabel nije zamjenjiv. Ce se proizvod poškoduje, ni več za uporabo.

Prepoznavate je povezivanje z drugimi svjetlima!

Ta svjetleni niz se ne sme povezovati z drugimi nizi.

Bodite pozorni da med delovanjem proizvod ni u blizini vnetljivih materijalov!

Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Po izlasku radnega dela,proizvod se mora zamjenjati!

V primeru nepravilnosti, takoj isključite proizvod se ne sme koristiti.

Ovaj svjetleni niz se ne sme električno povezati s drugim nizom.

Ovaj svjetleni niz pogoden je za kružni povezivanje!

Pazite da proizvod funkcioniira normalno in ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari!

Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada,proizvod se mora zamjenjati!

Ako nastane prekid ili oštećenje zarulje vjenca se ne smije koristiti.

Može se konstrui isključivo sa adaptatom za struju koji je bio priložen uz proizvod!

Kad ne koristite proizvod isključite adaptar iz struje!

Niž zarulja se ne smije koristiti bez nadzora!

Proizvod nije igračka, stoga ne smije doći u ruke dečiji!

Proizvod predstavlja dekoracijsko osvetlenje, nije pogoden za rasvetu u kućanstvu.

U slučaju bilo kakvog oštećenja isključite niz zarulja iz struje i obratite se stručnoj osobi!

IP44 oznaka: zaštićena od prorača čestih tijela većih od 1 mm. Zaštićen od prskanja vodom (iz svih pravaca).

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izvoziti priključiti, odvojiti od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti u deponiju koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft.

**KAF 100L 3M**



100 x 3 V • 0,06 W

S 31 V / S 3,6 W

PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 31 V= / max. 3,6 W

# 100

**cold white LEDs**  
**db hideghéj LED**  
**ks bielych LED, studený odtieň**  
**buc LED-uri, culoare albă, rece**  
**kom. hladnobelih LED dioda**  
**kom. hladno belih LED diod**  
**LED diod svíticích studeným bílým světlem**  
**bialych diod LED o zimnym świetle**  
**LED žarulja hladno-bijele boje**



SOMOGYI ELEKTRONIC®

LED OUTDOOR LIGHT CURTAIN • LED-ES KÜLTÉRI FÉNYFÜGGÖNY • LED SVETELNÝ ZÁVES NA VONKAJŠIE POUŽITIE • PERDEA DE LUMINI CU LED-URI •  
 LED UKRASNO SVETLO ZA SPOLJNU UPOTREBU • LED OKRASNE LUČKE ZA ZUNANJO UPORABO • VENKOVNÝ SVĚTELNÝ ZÁVĚS S LED DIODAMI •  
 FIRANKA LED DO UŽYTKU NA DWORZE - VANJSKI SVJETLOSNI LED VIJENAC

## GB INSTRUCTIONS

After connecting the Christmas decoration set to the network, you can select the desired program by pressing the pushbutton. The selected program will be repeated until you turn off the light. You can choose between 8 different programs by pressing the button on the controller, according to the following table.

## H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A karácsonyi termék hálózathoz csatlakozása után a nyomógomb lenyomásával tudjuk a kívánt programot kiválasztani. A kiválasztott program az izzósor kikapcsolásáig fog folyamatosan működni.  
 Programok kiválasztása: a vezérlőpult gombjának nyomogatásával 8 különféle fényjáték választható ki az alábbiak szerint.

## SK NÁVOD NA POUŽITIE

Po pripojení vianočného reťazca do siete sľačením tlačidlového spínača vyberieme požadovaný program. Zvolený program bude fungovať do tej doby, kým reťazec nebude vypnutý, odpojený z elektr. siete.  
 Výber programov: pomocou tlačidlového spínača možno vybrať 8 programov podľa nasledovnej tabuľky.

## RO MOD DE UTILIZARE

După conectarea produsului la sistem prin apăsarea butonului poate fi selectat programul dorit. Programul selectat va rămâne același până la oprirea funcționării ghilislandei.  
 Selectarea programelor: prin apăsarea butonului de control se pot selecta 8 feluri de jocuri luminoase, conform tabelului de mai jos.

## SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Program rada ukrasnog novogodišnjeg svetla se odabira nakon uključenja pritiskanjem tastera. Odabrani program će biti aktiviran se dok se ukrasno svetlo ne isključi iz struje.  
 Odabir programa: pritiskom na taster mogućnost odabira 8 programa.

## SLO NAVODILO ZA UPORABO

Program dela okrasne noveletne luči se izbira po vklonu, s pritiskanjem stikala. Izbrani program bo aktiven do takrat dokler je okrasna luč priklopjena na napeljavo.  
 Izbira programa: pritiskom na stikalo imate možnost izbire 8 programov.

## CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Po připojení vánočního řetězce k elektrické síti, který je vybavený programátorem, opakuj se dokola následující programy dle bodů 1. Až 8. Výběr programu provedeme sľačením tlačítka na programátora. Zvolený program bude fungovat do prvního přerušení elektrického připojení, vypnutím zásuvky.  
 Použitím programového tlačítka, je možné navolit program z osmi možných, dle následující tabulky.

## PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po podłączeniu lampek choinkowych do sieci możemy wybierać program świecenia przy pomocy przycisku. Wybrany program będzie działać aż do momentu odłączenia zasilania.  
 Wybór programów: pryciskając przycisk możemy wybrać jeden z ośmiu programów świecenia opisanych poniżej.

## HR UPUTA ZA UPORABU

Nakon priključivanja božićnog proizvoda na struju pritiskom na tipku možemo izabrati željeni program. Izbrani program će neprekidno funkcionirati do isključivanja niza žarulja. Izbor programa: pritiskom na tipku na upravnom panelu možemo izabrati 8 različitih svjetlosnih efekata prema slijedećem.

		GB	H	SK	RO	SRB	SLO	CZ	PL	HR
1	COMBINATION	combination of all programs	valamennyi program kombinációja	kombinácia všetkých programov	combinarea programelor existente	kombinacija svih efekata	kombinacija vseh účinkov	kombinace všech programů	kombinacja wszystkich programów	kombinacija svih efekata
2	IN WAVES	lights in waves	hullámzó fényfüzér	vlnenie svetla	ghirlandá luminoasă ondulantă	plutajući efekat	plovajúci účinek	vlnění světla	falujący łańcuch światlny	valoviti efekt
3	SEQUENTIAL	lights in sequential rhythm	izzópárok változó ritmusban	svietia páry žiaroviek, vždy v inom rytme	perechi de beculete în ritm schimbător	ritam promenljivih parova sijalica	ritem zamenljivih parov žarnic	svítí páry žárovek, vždy v jiném rytmu	parov lampiek w zmiennym rytmie	parovi sijalica u promjenljivom ritmu
4	SLO GLO	slow glow	lassú parázslás	slabé svietenie	ardere lentă	efekat žarulje	učinek žarnice	nízká intenzita svícení	slabe žarzenie się	efekt slabog svjetljenja
5	CHASING/FLASH	chasing flash	gyorsan villogó fényfüzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirlandá luminoasă în ritm rapid	brzo treptući efekat	hitro utripajoči učinek	rychle blikající řetězec	szýbko presuwajaca się falá	brzo treptajući efekt
6	SLOW FADE	slow fade	lassú kigyulladás/kialvás	pomalé zapnutie/zhasnutie	aprindere/stingere lentă	sporo paljenje/gašenje	počasen vžig/gašenje	pomalé rosvičení/zhasnutí	powolne rozświetlanie i wygasanie	sporo paljenje / gašenje
7	TWINKLE/FLASH	twinkle flash	gyors sziporkázás	rýchle blikanie	sclipire rapidă	brza promena	hitra spremembra	rychlé blikání	szýbkie błyskanie	brza promjena
8	STEADY ON	steady on	minden izzó folyamatosan világít	trvalo svietia všetky žiarovky	fiecare bec luminează încontinuu	konstantno svetlo	neprekidjena (konstantna) luč	trvale svítí všechny žárovky	światło ciągle	svaka žarulja konstantno svjetli