

## LED WAX CANDLE WITH MOVING WICK • LED-ES VIASZGYERTYA MOZGÓ LÁNGEFFEKTTEL • LED VOSKOVÁ SVIEČKA S PLAMEŇOVÝM EFEKTOM • LUMÂNARE DIN CEARĂ CU LED, CU EFECT DE FLACĂRĂ ÎN MIŞCARE • LED VOŠTANA SVEĆA SE EFEKTOM PLAMENA • VOSKOVÁ SVÍCE S EFEKTEM PLÁPOLAJÍCÍHO PLAMENE, S LED DIODAMI • LED SVIJEĆA OD VOSKA SA POKRETNIM FITILJOM

### INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this product electrically to another one. • The product is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES** Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

• A terméket a csomagolásban ne üzemeltessé! • Ez a termék nem szabad másik termékkel villamosan összekapcsolni. • Ez a termék felfüggeszti szérselés nem alkalmazás. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közelébe! • A termékből a fénycsövek nem cserélhetők: a fénycsőrök élettartama végén a teljes termék cserélendő lesz. • Ha használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket! • Elemszenni után rögzítse az elemről fedélét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból esetleg kifoly a folyadék, akkor vegyen fel védőszeszűrt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemről! • Az elem kiemelése után azonnal távolítsa el az! • Figyelem! Robbanásveszélyt hordozó elemekre esetén! Csak azos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemnek ne tegye ki közelében hő- és naposugárzásnak! Tilos felyni, tüze dobni vagy rövidre zámlni! A nem töltött elemeket illeszteni! Robbanásveszély! • Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne hegeszen vagy forraszon közelében az elemhez! • A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásban és tálal fém tárgyaktól. A más kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem járhat, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárálag száraz, beltéri környezetben közközön használható!

A hulladék vált berendezést elkerülhetetlen gyűjtése, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés téritésmentesen tárolható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegzetes és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel On védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonalakon jogszabályban előírt, a gyártára vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelőről: www.somogyi.hu

**AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANTÍSA** Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakónévre gyűjtjék helyen, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elem / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlantíva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H- 9027 Győr, Gesztenyefű út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

### NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

• Nepripravte produkt na parajánie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento produkt nie je vhodný na sériové zapojenie! • Tento produkt nie je spojiteľný s iným refacozom. • Dôjdeť na to, aby sa výrobok počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky vov výrobku sú nevymeniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérií môže previesť len dospelá osoba! • Používajte len batériu rovnakých hodnot a rovnakých známkach! • Po výmene batérie upravite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď z nich vytiekne tekutina, použite ochranné rukavice a očistte suchou uterko/puzdro na batériu! • Vyberte batériu ihneď odstráňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batérie nevytvárajte priamo teplému a slnčnému žiareniu! • Batérie je zakázane otvoriť, vložiť do ohňa alebo skratovať! • Nemajte batérie, ktoré sú zakázané nabíjať! • Nebezpečenstvo výbuchu! • Nepoužívajte akumulátory namiesto batérie, má nízke napätie aj účinnosť! • Nezváralajte alebo nespárujte priamo na batériu! • Nepoužíte batérie skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemiešajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hráčka, nepatriť do rúk detom!

Len na vnútornom použití!

Výrobok nevyhadrjujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo ja ťažké zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobärujúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudske a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpoví Vaš predajca alebo miestna organizácia zaobärujúca sa likvidáciou elektroodpadu.

**ZNEHODNOVANIE BATERIÍ A AKUMULÁTOROV** Batérie / akumulátory nesmiete využiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvodať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • ul. gen. Klukp 77, 94501 Komárom, SK • Tel.: +421/035 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

### MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONÁRI

• Produsul nu se poate în funcție în ambalaj! • Nu este permis ca acest produs să fie conectat electric cu alt produs. • Acest produs nu este adecvat pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sunt deosebite de lumină și pot fi schimbată, la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbă înregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă la polaritatea corectă! • Nu utilizați baterii cu marca și/sau cu stare de incarcare diferentă! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați imediat baterile deschise! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! • Nu expuneți baterile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacearea, aruncarea în foc sau scurciturarea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor doarece tensiunea și capacitatea acestora este mai mică! • Nu sudați sau lipiți direct de baterie! • Depozitați baterile nefolosite în ambalaj lor și depărte de obiecte metalice. Nu amestecați baterile despachetate și nu le depozitați la vrac! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suporțului de baterie!

Produsul nu este jcucările, a nu se lăsa la indemâna copiilor!

Produsul poate fi în funcție numai în condiții de interior, aer uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoi menajer, pentru că echipamentele pot conține și componente periculoase pentru mediul inconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzual sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul inconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătura cu organizații locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producători și suportăm cheflui legile de aceste obligații.

**TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR** Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 187611195 - Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488; Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

• Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Ovaj proizvod se ne smje električno povezivati sa drugim proizvodima. • Ovaj proizvod se ne sma povezivati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamjenu baterije treba da radi odrasla osoba! • Prolomom zamine baterija, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljavaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! • Ako iz baterija stuknje iscrivena kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može do prouzrokuje eksplozije! Prikolom zamene baterije koristite identični original! • Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spajati! Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na bateriji! • Nekoristene baterije skladštite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već odkopavane baterije ne mešajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjm!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinja! Ovaki se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gdje ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i u redenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i nosim svoju odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA** Istrošeni akumulatori i bateriji ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilno bezbedno odlaganje istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 024 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft.

### NÁVOD K POUŽITIU / UPOZORNÉNÍ

• Produkt nikdy neuvaďte do provozu v balení! • Je zakázáno tento produkt elektricky propojovať s jiným produktem. • Tento produkt není vhodný k sériovému zapojování. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměnit: po skončení životnosti žiarovky je nutné vyměnit celý výrobek. • Výmenu batérie smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterie dbejte na správnou polariitu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabíjení! • Po výměně baterie připevněte kryt schránky na baterii! • Když výrobek ztrácí funkciu, vložte baterii do pouzdra s různým stupněm nabíjení! • Pokud z baterie dojde k úniku kapaliny, násadte si ochranné rukavice a vystěhujte bateriový prostor sámochodem! • Vyměňte baterii, jakmile je výběratelná! • Neopozorujte na nesprávné výměnu baterie hrozící nebezpečenstvo výbuchu! Nahražujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevy stavujte baterie učinkem přímo k baterii! • Nepoužívejte baterie skladujte v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Jíž vybalené baterie nemějte ani neskladujte společně!

Výrobek není hráčka, nedávejte do rukou dětem!

Určeno výhradne k používaniu v suchých interiéroch!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhajujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádně nebo nepoužívané přístroje můžete zdarmou odevzdat v místě distribuce, respektive v už všechny takových distributorů, kteří se zabývají prodejem odevzdaných elektronických odpadů. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahující se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

**LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ** S bateriemi / akumulátorem: • Baterie a akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností užívatele je odvezdání upotřeběných baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tim je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

### UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

• Proizvod se ne smije konzistiti u ambalaži! • Ne spajajte ovaj proizvod na drugi električni proizvod. • Ovaj proizvod nije pogodan za kružno povezivanje. • Proizvod se ne može postaviti u funkciju funkciranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! • Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti. • Zamjenu baterija mogu vršiti isključivo odrasle osobe! • Kod postavljanja baterija pripravite na odgovarajući polarnitet! • Nemojte zajedno konzistiti baterije različitih marki i/ili stupnja napunjenošću! • Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za baterije! • Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrijeviti duže vrijeme. • Ako tekućina iscrivena iz baterije, uzmite zaštitne rukavice i očistite odjeljak za bateriju suhom krpom. • Izvadite bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. To se može učiniti samo istom ili zamjenjenskim tipom baterije. Ne izlazeći iz izravnog toplinskog zračenja i sunčevom svjetlu. Zahranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vratu ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarujte ili lemiti direktno na bateriju. • Neiskoristene baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otvorene.

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospijeti u ruke djeti!

Može se konzistiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

Uređaji koji se odlazi u otpad se trebaju izdvojiti i prikupiti, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu se u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Konzisteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije.

Mogu se odlaziti i na deponiju koja su specijalizirana za odgadjanje elektronskog otpadu. Ovime Vi štite Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odgadjanje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

**NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA** Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan konzistene i ispraznjene baterije i akumulatore dostaviti na deponiju za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • [www.zed.hr](http://www.zed.hr)

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • [www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba).

Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefű út 3, 9027 Győr, Mađarska

1 x 3 V / 0,06 W

2 x 1,5 V (AA)

Producator / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvodač:

SOMOGYI ELEKTRONIC® • H- 9027 • Győr, Gesztenyefű út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**

since 1981